

## **Instruções para o uso do equipamento multimídia – Pavilhão de Aulas 2**

**Siga os passos abaixo para utilizar o computador e o datashow:**

- 1 – Certifique-se de que o filtro de linha dentro do armário esteja ligado na tomada. Feito isso, ligue o filtro de linha no botão;
- 2 – Ligue o computador sem conectar pendrive;
- 3 – Ligue a chave geral do datashow que se encontra ao lado da porta. Após, ligue o datashow através do controle remoto que se encontra no armário;
- 4 – Caso a conexão entre o datashow e o computador não ocorra automaticamente, instale o drive USB do datashow manualmente. Entre em “Meu Computador” e instale o drive USB Epson;
- 5 – Após o uso, desligue primeiro o computador;
- 6 – Desligamento correto do datashow: desligue pelo controle remoto e após a mensagem de desligamento aperte novamente o botão “power” e deixe que o mesmo desligue sozinho.

**EM CASO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, FAVOR PEDIR AUXÍLIO TÉCNICO NA DIRETORIA DE LOGÍSTICA ACADÊMICA (DLA) PELO TELEFONE 3829-1150 OU 2142-2095.**