

Instruções para o uso do equipamento multimídia – Pavilhão de Aulas 9

Siga os passos abaixo para utilizar o computador e o datashow:

- 1 – Certifique-se de que o estabilizador ou filtro de linha dentro do armário esteja ligado na tomada. Feito isso, ligue o mesmo no botão;
- 2 – Ligue o computador sem conectar pendrive;
- 3 – Nas salas de aula que possuem TV, encontra-se uma chave geral da TV ao lado da lousa.
- 4 – Ligue o datashow ou a TV através do controle remoto que se encontra no armário.
- 6 – Após o uso, desligue primeiro o computador;
- 7 – Desligamento correto do datashow: desligue pelo controle remoto e após a mensagem de desligamento aperte novamente o botão “power” e deixe que o mesmo desligue sozinho.

EM CASO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, FAVOR PEDIR AUXÍLIO TÉCNICO NA DIRETORIA DE LOGÍSTICA ACADÊMICA (DLA) PELO TELEFONE 3829-1150 OU 2142-2095.