

## **Instruções para o uso do equipamento multimídia – Pavilhão de Aulas 3, 4, 5, 6 e Anfiteatros**

**Siga os passos abaixo para utilizar o computador e o datashow:**

- 1 – Certifique-se de que o estabilizador ou filtro de linha dentro do armário esteja ligado na tomada. Feito isso, ligue o mesmo no botão;
- 2 – Ligue o computador sem conectar pendrive;
- 3 – Ligue o datashow através do controle remoto que se encontra no armário. (OBS.: No PV6 próximo à porta, encontra-se uma chave geral no disjuntor para o datashow.);
- 4 – Selecione o chaveador no numero 1 para usar o computador da sala de aula;
- 5 – Selecione o chaveador no numero 2 para usar um notebook;
- 6 – Após o uso, desligue primeiro o computador;
- 7 – Desligamento correto do datashow: desligue pelo controle remoto e após a mensagem de desligamento aperte novamente o botão “power” e deixe que o mesmo desligue sozinho.

**EM CASO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, FAVOR PEDIR AUXÍLIO TÉCNICO NA DIRETORIA DE LOGÍSTICA ACADÊMICA (DLA) PELO TELEFONE 3829-1150 OU 2142-2095.**